



Odsávačka prachu Promed
Návod k použití



Základní informace:

Odsávačka prachu je přístroj určený do kosmetických salónů pro úpravu nehtů. Odsávaný prach se ukládá do výměnných filtrů a zásobníku prachu. Před uvedením do provozu si přečtěte pozorně návod.

Obsah balení:

- odsávačka prachu PROMED
- náhradní výměnný filtr
- osuška PROMED

Popis přístroje:

- 1 podložka pod ruku
- 2 omývatelná filtrační jednotka
- 3 ovladač pro vyjmutí zásobníku prachu
- 4 zásobník prachu
- 5 ochranná mřížka
- 6 vypínač
- 7 napájecí kabel

Práce s přístrojem

1) Před použitím přístroje se ujistěte, že balení je kompletní. Filtrovací jednotka (2) je již vložena do přístroje. Odejměte podložku pod ruce (1) a ujistěte se že filtrovací jednotka je správně umístěna.

Ochranná mřížka (5) musí být pevně uchycena na obou stranách

2) Před použitím přístroje se ujistěte, že napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí v síti. Zapojte síťový kabel do sítě a do určené zdířky. Vypínač (6) mějte v poloze (0) – vypnuto.

3) Pro zapnutí přístroje přepněte vypínač (6) do polohy (I) – zapnuto.

Aby se Vaši klienti cítili pohodlně, použijte osušku Promed na překrytí podložky pod ruce (1). Nikdy však nepřekrývejte ochrannou mřížku (5). Klientova ruka na podložce by měla být umístěna tak, že nehet, který je upravován, bude co nejbližší u ochranné mřížky.

Čištění a údržba

Při čištění či výměně filtrů přístroj vypněte a odpojte ze sítě.

K čištění použijte navlhčený hadřík. Nepoužívejte čisticí prostředky, používejte pouze čistou vodu.

Podložku pod ruce a ochranou mřížku můžete opláchnout pod tekoucí vodou.

Výměna filtrů

- odpojte odsávačku od elektrické sítě
- odstraňte podložku pod ruce (1)
- vytáhněte filtrovací jednotku
- filtrovací jednotku můžete vyčistit vysavačem, případně ji omýt pod tekoucí vodou

UPOZORNĚNÍ

Vyčištěnou filtrovací jednotku vraťte zpět jen pokud je zcela suchá. V případě, že chcete odsávačku prachu ihned používat, použijte náhradní filtr, který byl obsahem balení.

- pro vysypání zásobníku prachu, opatrně zvedněte ovladač pro vyjmutí zásobníku prachu (3)
- opatrně vytáhněte zásobník prachu (4) v zadní části přístroje
- po vysypání prachu vraťte zásobník zpět

Bezpečnostní pokyny:

- Před čištěním přístroj vždy odpojte ze sítě
- Nikdy nekládejte žádné předměty do přístroje přes ochrannou mřížku
- Pokud Vám přístroj spadne do vody, nejprve přístroj odpojte ze sítě, pak jej vyjměte z vody
- Přístroj nepoužívejte ve sprše či vaně
- Přístroj neukládejte v blízkosti umyvadla či vany, předejdete tak styku přístroje s vodou
- Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte ho ze sítě
- Před výměnou nástavců přístroj odpojte ze sítě
- Přístroj nepoužívejte pod pokrývkou, předejdete tak vzniku požáru
- Dbejte zvýšené opatrnosti při používání na či v blízkosti starších či tělesně postižených lidí
- Přístroj nenechávejte v dosahu dětí
- Přístroj používejte pouze pro určené aplikace. Používejte pouze výrobcem doporučené nástavce
- Přístroj nepoužívejte pokud je síťový kabel nebo přístroj poškozen nebo přišel do styku s vodou
- Přístroj nezavěšujte a nenoste za síťový kabel
- Přístroj nevystavujte styku s horkými předměty
- Přístroj nepoužívejte venku

Technické parametry:

Přístroj: odsávačka prachu

Napájecí napětí: 220/230 V, 50/60 Hz

Výkon ventilátoru: max. 22W

Hlučnost: 46/48 d

Otáčky ventilátoru: max 3000 ot/min

Rozměry: 308 x 140 x 340 mm

Váha: cca 1,8 kg

