

ČESKY



Single Touch LED Lamp

Návod k použití

Specifikace

Rozměry: Ø 90 x 460,5 mm

Vlnová délka: 400 nm

Výkon lampy: 3W

Kapacita baterie: 2000 mAh

Časovač: 30 s

Typ nabíjení: USB Type-C



Základní informace

Přístroj je určen pro profesionální použití. Kompaktní stolní LED lampička vyvinutá speciálně pro nail art a lepení softgelových tipů. S napájecím kabelem USB/USB-C. Kovový kroužek na svítivé části reaguje na dotek. K dosažení nejlepších výsledků si prosím pozorně přečtete tento návod. Před prvním použitím přístroje odstraňte obalové materiály a ochranné fólie.

Práce s přístrojem

Nabijte přístroj alespoň 6 hodin před prvním použitím.

- 1) Pro použití lampy přepněte tlačítko zapínání do pozice ON
- 2) Dotykem ruky na kovovém kroužku aktivujte světlo.
- 3) Světlo se automaticky vypne po 30 vteřinách nebo jej můžete vypnout ručně, opět dotykem na kovovém kroužku.
- 4) Přepněte tlačítko zapínání do pozice OFF pro úplné vypnutí lampy.
- 5) V případě, že je světlo tlumené, mdlé, je třeba lampu znovu nabít.

Pokyny pro nabíjení

- 1) Pro nabití lampičky ji zapojte skrz USB-C kabel do napájecího adaptéru.
- 2) Během napájení bude svítit červená kontrolka. Po úplném nabití automaticky zhasne.
- 3) Pro prodloužení životnosti baterie se doporučuje zařízení pravidelně dobíjet. Pokud zařízení nebudete používat po dobu 3 měsíců, před dalším použitím baterii plně nabijte.

Upozornění

- NEPOUŽÍVEJTE s gely, které nejsou určeny k vytvrzování v LED světle. Mohlo by dojít k vážnému chemickému popálení.
- NEVYSTAVUJTE nehty ani pokožku nadměrnému působení světla.
- Zařízení NESMÍTE upustit ani demontovat.
- NEDOTÝKEJTE se žárovek ani je neotírejte.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení v blízkosti vody, rozpouštědel, plynu, vysoké koncentrace kyslíku nebo hořlavé kapaliny.
- NEDOTÝKEJTE se zástrčky ani zásuvky mokřýma rukama.
- Napájecí kabel nepřepínejte, neohýbejte, netahejte za něj a nekrúťte jím.
- NEDÁVEJTE napájecí kabel pod těžké předměty nebo mezi ně.
- Pokud zjistíte, že je napájecí kabel roztřepený nebo prasklý, přestaňte zařízení používat.
- Do žádné mezery v přístroji NEVKLÁDEJTE cizí materiály, jako jsou například sponky do vlasů, kovové nebo hořlavé materiály.

- Když zařízení nepoužíváte nebo když je plně nabité, odpojte jej ze zásuvky.
- Zařízení nepoužívejte a neskladujte v extrémních teplotách. Optimální teplota je mezi 0 °C (32 °F) a 45 °C (113°F).
- Zařízení NEČISTĚTE, pokud je v provozu. Ujistěte se, že je zařízení odpojené ze zásuvky a čistěte ho suchýma rukama.
- K čištění zařízení NEPOUŽÍVEJTE ředidla, benzin ani odstraňovače.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- NEDÍVEJTE se přímo do světla.
- Některé kosmetické produkty nebo předepsané krémy mohou způsobit citlivost na světlo. Pokud se citlivost objeví, okamžitě přestaňte lampu používat.
- Pacienti s kožními chorobami nebo sluneční alergií nesmí přístroj používat.
- Zařízení se může při používání mírně zahřívat. Tento stav je normální během nabíjení nebo provozu a neznamena poruchu zařízení.