

ČESKY



Platinum LED/UV White Princess 54W

Návod k použití

Obsah:

1. Obsah balení
 2. Funkce
 3. Popis produktu
 4. Návod k použití
 5. Parametry
 6. Upozornění
-

1) Obsah balení

- lampa – 1 ks
- napájecí kabel – 1 ks
- manuál – 1 ks

2) Funkce

- senzor pohybu
- LED digitální display časovače
- 3× časovač 30, 60 a 99 s
- připojení adaptéru

3) Popis produktu

Přístroj je určen pro profesionální použití. Dokáže rychle vytvrdit UV Gel, stavební gel i LED gel.

4) Návod k použití

- a) Tlačítka:
 - 30 s – po zapnutí obrazovka časovače ukazuje od 30 s do 0 s, poté se vypne.
 - 60 s – po zapnutí obrazovka časovače ukazuje od 60 s do 0 s, poté se vypne.
 - 99 s – po zapnutí obrazovka časovače ukazuje od 0 s do 99 s, poté se vypne. (režim pro snížení pocitu pálení).
- b) Pohybový senzor:
 - Když je lampa v pohotovostním režimu, vložte ruku do lampy a obrazovka započne odpočet, který poběží až do 99 s.
 - Lampa se vypne, jakmile vyndáte ruku. Při opětovném vložení začne nový odpočet do 99 s.
 - Můžete také zmáčknout tlačítko 30s/60s/90s pro manuální režim.
- c) Popis manuálního režimu a režimu senzoru pohybu:
 - Pokud se vaše ruka nachází v oblasti senzoru pohybu před stisknutím jakéhokoli časovacího tlačítka, lampa se po uplynutí odpočítávání vypne a přejde do pohotovostního režimu. Pokud stisknete jakýkoli spínač před tím, než vložíte ruku pod oblast snímače pohybu, lampa se rozsvítí a po uplynutí času přejde do režimu senzoru pohybu.
- d) Paměťová funkce:
 - Když v průběhu režimů 30 s, 60 s a 99 s vyndáte ruku zpod lampy, čas se zastaví a bude pokračovat, jakmile ruku vrátíte.
- e) Funkce kvalitního stárnutí:
 - Zmáčkněte a podržte tlačítko 60s po dobu 5 s, LED obrazovka zobrazí 88 (nebo FF) a lampa bude svítit dál. Tento režim můžete vypnout odpojením ze zásuvky.

5) Parametry

- 24 UV/LED žárovek (365 - 405 nm)
- Maximální výkon lampy: 54 W
- Adaptér:
 - měřený vstup: 100-240 V, 50-60 Hz
 - měřený výstup: DC 24 V
- Rozměry přístroje: 203 × 155 × 90 mm

6) Upozornění

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Používejte pouze přiložený originální adaptér. Použití jiného než originálního adaptéru může poškodit zařízení.
- Zabraňte styku s vodou nebo jinými tekutinami, hrozí nebezpečí poškození přístroje a elektrického šoku.
- Pokud je časovací tlačítko poškozené, lampu nepoužívejte.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte ho od sítě.
- Nepoužívejte poškozený adaptér.
- Nepřetržitá pracovní doba pro jedno zapnutí by neměla překročit 600 s, může dojít k poklesu životnosti přístroje.
- Nedívejte se přímo do LED světel, hrozí poškození očí.