



**modelaznehtu.cz**  
**Portable 18W LED lamp**

Návod k použití

# Obsah:

1. Obsah balení
  2. Funkce
  3. Popis produktu
  4. Návod k použití
  5. Parametry
  6. Upozornění
- 

## 1) Obsah balení

- Lampa - 1ks
- USB C kabel - 1ks

## 2) Funkce

- Automatický časovač 60 s
- Hlavice otočná o 90°
- Indikátor stavu nabití

## 3) Popis produktu

Přenosná nabíjecí LED lampa s výkonem 18W a hlavicí otočnou o 90°. Rychlé nabití s výdrží až 4 hodin. Dotykové tlačítko s indikátorem upozornění vybití a stavu nabití a automatický časovač 60 s. Přístroj je určen pro profesionální použití.

## 4) Návod k použití

1. Nabijte pomocí USB C kabelu (Výdrž až 4 hodin je po plném nabití, které trvá přibližně hodinu a půl).
2. Pro zapnutí podržte tlačítko po dobu 1 s.
3. Lampa se automaticky po 60 s vypne.
4. Pro vypnutí dříve než za 60 s se stačí znovu dotknout tlačítka.
5. Pokud je baterie lampy vybitá, indikátor na tlačítku se rozsvítí červeně.
6. Během napájení svítí indikátor červeně. Po úplném nabití se rozsvítí zeleně.

## 5) Parametry

1. 7 UV/LED žárovek
2. Výkon lampy 18W
3. Vstup: 100-240V/50/60Hz
4. Výstup: DC5V/1A
5. Časovač 60 s
6. Rozměry přístroje: 73 × 73 × 110 mm

## 5) Upozornění

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Zabraňte styku s vodou nebo jinými tekutinami, hrozí nebezpečí poškození přístroje a elektrického šoku.
- NEPOUŽÍVEJTE pokud je lampa poškozená.
- NEPOUŽÍVEJTE s gely, které nejsou určeny k vytvrzování v LED světle. Mohlo by dojít k vážnému chemickému popálení.

- NEVYSTAVUJTE nehty ani pokožku nadměrnému působení světla.
- Zařízení NESMÍTE upustit ani demontovat.
- NEDOTÝKEJTE se žárovek ani je neotírejte.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení v blízkosti vody, rozpouštědel, plynu, vysoké koncentrace kyslíku nebo hořlavé kapaliny.
- NEDOTÝKEJTE se zástrčky ani zásuvky mokřýma rukama.
- Napájecí kabel nepřepínejte, neohýbejte, netahejte za něj a nekrutíte jím.
- NEDÁVEJTE napájecí kabel pod těžké předměty nebo mezi ně.
- Pokud zjistíte, že je napájecí kabel roztřepený nebo prasklý, přestaňte zařízení používat.
- Do žádné mezery v přístroji NEVKLÁDEJTE cizí materiály, jako jsou například sponky do vlasů, kovové nebo hořlavé materiály.
- Když zařízení nepoužíváte nebo když je plně nabité, odpojte jej ze zásuvky.
- Zařízení nepoužívejte a neskladujte v extrémních teplotách. Optimální teplota je mezi 0°C (32 °F) a 45 °C (113°F).
- Zařízení NEČISTĚTE, pokud je v provozu. Ujistěte se, že je zařízení odpojené ze zásuvky a čistěte ho suchýma rukama.
- K čištění zařízení NEPOUŽÍVEJTE ředidla, benzin ani odstraňovače.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- NEDÍVEJTE se přímo do světla.
- Některé kosmetické produkty nebo předepsané krémy mohou způsobit citlivost na světlo. Pokud se citlivost objeví, okamžitě přestaňte lampu používat.
- Pacienti s kožními chorobami nebo sluneční alergií nesmí přístroj používat.
- Zařízení se může při používání mírně zahřívat. Tento stav je normální během nabíjení nebo provozu a neznamena poruchu zařízení.