

ČESKY



modelaznehtu.cz
Handheld Pen 3W LED lamp

Návod k použití

Obsah:

1. Obsah balení
 2. Funkce
 3. Popis produktu
 4. Návod k použití
 5. Parametry
 6. Upozornění
-

1) Obsah balení

- Lampa - 1ks
- USB C kabel - 1ks
- Návod

2) Funkce

- Automatický časovač 45 s a 60 s
- Indikátor stavu nabití

3) Popis produktu

Přenosná nabíjecí LED lampa s výkonem 3W. Rychlé nabití. Tlačítko a indikátor upozornění vybití a stavu nabití . Automatický časovač 45 s a 60 s. Vhodné pro bravené gel laky a lepidla. V případě velmi pigmentovaných barev, materiál vytvrdíte po dobu 120 s. Příklad je určen pro profesionální použití.

4) Návod k použití

1. Nabijte pomocí USB C kabelu.
2. Pro zapnutí podržte tlačítko, pro přepnutí na časovač 60 s podržte znovu tlačítko po dobu 2 s.
3. Lampa se automaticky po uplynutí dané doby vypne.
4. Pro vypnutí dříve než za 45 s stačí znovu stisknout tlačítko.
5. Pokud je baterie lampy vybitá, indikátor na tlačítku se rozsvítí červeně.
6. Během napájení svítí indikátor červeně. Po úplném nabití se zhasne.

5) Parametry

1. 3 x 1.5W UV/LED žárovek
2. Výkon lampy 3W
3. Vlnová délka: 365 + 405 nm
4. Vstupní napájení: DC5V/1A
5. Kapacita baterie: 180 Mah
6. Časovač 60 s
7. Rozměry přístroje: 111 × 19 mm

5) Upozornění

- Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
- Zabraňte styku s vodou nebo jinými tekutinami, hrozí nebezpečí poškození přístroje a elektrického šoku.
- NEPOUŽÍVEJTE pokud je lampa poškozená.

- NEPOUŽÍVEJTE s gely, které nejsou určeny k vytvrzování v LED světle. Mohlo by dojít k vážnému chemickému popálení.
- NEVYSTAVUJTE nehty ani pokožku nadměrnému působení světla.
- Zařízení NESMÍTE upustit ani demontovat.
- NEDOTÝKEJTE se žárovek ani je neotírejte.
- NEPOUŽÍVEJTE zařízení v blízkosti vody, rozpouštědel, plynu, vysoké koncentrace kyslíku nebo hořlavé kapaliny.
- NEDOTÝKEJTE se zástrčky ani zásuvky mokřýma rukama.
- Napájecí kabel nepřepínejte, neohýbejte, netahejte za něj a nekrutěte jím.
- NEDÁVEJTE napájecí kabel pod těžké předměty nebo mezi ně.
- Pokud zjistíte, že je napájecí kabel roztřepený nebo prasklý, přestaňte zařízení používat.
- Do žádné mezery v přístroji NEVKLÁDEJTE cizí materiály, jako jsou například sponky do vlasů, kovové nebo hořlavé materiály.
- Když zařízení nepoužíváte nebo když je plně nabitě, odpojte jej ze zásuvky.
- Zařízení nepoužívejte a neskladujte v extrémních teplotách. Optimální teplota je mezi 0°C (32 °F) a 45 °C (113°F).
- Zařízení NEČISTĚTE, pokud je v provozu. Ujistěte se, že je zařízení odpojené ze zásuvky a čistěte ho suchýma rukama.
- K čištění zařízení NEPOUŽÍVEJTE ředidla, benzin ani odstraňovače.
- Udržujte mimo dosah dětí.
- NEDÍVEJTE se přímo do světla.
- Některé kosmetické produkty nebo předepsané krémy mohou způsobit citlivost na světlo. Pokud se citlivost objeví, okamžitě přestaňte lampu používat.
- Pacienti s kožními chorobami nebo sluneční alergií nesmí přístroj používat.
- Zařízení se může při používání mírně zahřívat. Tento stav je normální během nabíjení nebo provozu a neznamena poruchu zařízení.