

EBD



Termo elektrické nánožníky ZCN-004 s regulací teploty Návod k použití

Základní informace

Termo elektrické nánožníky ZCN-004 jsou jedním z nejmodernějších zařízení určených pro kosmetické salony. Nánožníky mají zesílenou vodovzdornou úpravu. Produkuje tepelný efekt, který je přenášen z vnějšího prostředí dovnitř těla. Dokáží zrychlit krevní oběh a zvýšit koncentraci kyslíku v krvi a tím povzbudit aktivitu buněk a tělní metabolismus, což vede ke zkrášení nohou. Použitím společně se zkrášlujícími či bělícími výrobky, se kůže stává vláčnější, jemnější a zářivější. Nánožníky jsou lehké, snadno přenosné a uživatelsky jednoduché. Jako jeden ze základních vybavení pro kosmetické salony jsou velmi populární v lázních i v domácnostech.

Před použitím si pozorně přečtěte následující instrukce:

- Ujistěte se, že napětí v místní síti odpovídá napětí uvedeným v tomto návodu.
- Pro zapnutí přepněte ovladač z pozice „O“ - vypnuto do pozice „I“ - zapnuto. Rozsvítí se indikační kontrolka. Otočením ovladače nastavte požadovanou teplotu v rozmezí 1 – 10.
- Pro vypnutí přepněte ovladač do pozice „O“ OFF – indikační kontrolka zhasne.
- Nepoužívejte nánožníky ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Ujistěte se, že zákazník netrpí nobtížemi uvedenými v tomto příbalovém letáku.
- Je nutné sledovat reakci zákazníka během terapie.
- Zařízení by neměli používat lidé se zhoršeným zdravotním stavem.
- Příklad: Přístroj nenechávejte v dosahu dětí.
- Poškozená přívodová šňůra může být vyměněna pouze výrobcem nebo příslušným odborníkem.
- Zařízení může být rozebráno pouze výrobcem nebo příslušným odborníkem.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte nánožníky ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
- Čištění provádějte pouze suchým ručníkem.
- Nepřehýbejte zařízení, pokud je v provozu.
- Nevytahujte přívodovou šňůru.
- Vypněte zařízení okamžitě v případě nestálého napětí nebo v případě náhlého výpadku proudu.
- V blízkosti zařízení by se neměl nacházet žádný alkohol, benzín, barvy nebo jiné vysoce hořlavé látky.

Nepoužívejte v případě:

- Necitlivosti na teplo
- Bronchitidy
- Těhotenství nebo menstruace
- Vysokého krevního tlaku a cukrovky
- Dermatitidy, ekzémů nebo jiných kožních nemocí
- Jiných vážných nemocí

Doporučení:

- Před použitím proberte se zákazníkem jeho zdravotní stav.
- Abyste dosáhli lepších výsledků, předehejte zařízení cca 15-20 min před samotným používáním.
- Mezi každým použitím musí být 30-ti minutová přestávka.
- Vhodné pro Wellness zařízení, kosmetické salony i pro použití v domácnosti.

Technické parametry:

Hmotnost: 0,6 Kg

Napětí: 220-240V - 50Hz

Výkon: 40W

Teplota: od pokojové teploty až do 70°C

Frekvence používání: Mezi každým použitím je nutná 30-ti minutová přestávka

Záruční list

Na termonávek na nohy ZCN-004 lze uplatnit záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu, že se na záruku budou vztahovat zákonné podmínky. Po dobu záruky odstraní dovozce nebo autorizovaný servis bezplatně veškeré poruchy výrobků způsobené výrobní závadou nebo vadou materiálu.

Záruku lze uznat pouze pokud se jedná o výrobní nebo konstrukční závadu způsobenou výrobcem.

Do záruky nespádají škody vzniklé:
běžným opotřebením
zásahem neautorizovaného servisu
nevhodným používáním nebo zanedbanou péčí o výrobek
používáním neoriginálního nebo nevhodného příslušenství

Záruku nelze uplatnit pokud:
nebyl předložen originál záručního listu
údaje na výrobku se liší s údaji na záručním listě
nebyl dodržen návod k obsluze a výrobek byl používán pro jiné účely než obvykle

Nebude-li při opravě shledána vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník výrobku.

Typ výrobku:

TERMO ELEKTRICKÉ NÁNOŽNÍKY ZCN-004

Datum prodeje:

**Razítko a podpis
prodejce:**