

EBD




Ohřivač depilačních vosků
návod k použití

Ruční ohřívač vosků je určen pro 100g balení depilačních vosků.

Obsah balení:

1. Ohřívač vosků
2. vosk roll-on 100ml
3. vosk roll-on 100ml
4. desinfekční sprej
5. podepilační olej
6. depilační pásy



Popis výrobku:

7. ochranný kryt
8. kontrolka signalizující, že je přístroj připojen k elektrické síti
9. ohřívací komora
10. stojan na ohřívač
11. kontrolka regulace teploty

Návod k použití:

1. Vložte roll-on s voskem do ohřívací komory (-3-).
2. Umístěte ruční ohříváč parafínů do stojanu (-4-).
3. Zapojte ohříváč do sítě a zapněte on/off přepínač na stojanu do polohy on.
4. Posuňte regulátor teploty z pozice off do pozice 6.
5. V závislosti na okolní teplotě se bude vosk rozehtívat 30-40min. Před zahájením depilace vyzkoušejte teplotu vosku.
6. Zvýšení teploty docílíte posunutím regulátoru teploty směrem k pozici 6, teplotu budete snižovat posunutím regulátoru směrem k pozici 1.
7. Po vyjmutí vosku z ohřívací komory jej otočte hlavou dolů, aby vosk mohl stéci do hlavy. Vosk aplikujte přibližně pod úhlem 45 °C a ve směru růstu chloupků.
8. V době, kdy roll-on nepoužíváte, vraťte ohříváč zpět do stojanu, aby byla požadovaná teplota vosku udržována.
9. Po skončení depilace, očistěte vždy hlavu roll-onu čističem depilačních vosků.

Čištění:

Pro čištění přístroje používejte pouze čistič depilačních vosků, podepilační olej, alkohol nebo neutrální čisticí prostředky ve spreji. Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla či jiná rozpouštědla. Přístroj ani jeho části nenamáčejte.

Důležité bezpečnostní pokyny:

- Nikdy nenechávejte přístroj zapnutý, pokud v něm není vložen roll-on s voskem.
- Nenechávejte ohříváč bez dozoru, pokud je zapojen do sítě.
- Nenechávejte přístroj v dosahu dětí.
- Do ohříváče nelijte vodu nebo jiné kapaliny.
- Používejte ohříváč pouze k jeho určení tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Nepoužívejte příslušenství, které není schváleno výrobcem.
- Přístroj nezapínejte, pokud má poškozenou přírodní šňůru nebo zástrčku.
- Nevypínejte přístroj ze sítě mokrou rukou.

Technické parametry:

Napětí: 230V ~ 50Hz

Výkon: 30W

Záruční list

Na ohřívač depilačních vosků lze uplatnit záruku po dobu 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu, že se na záruku budou vztahovat zákonné podmínky. Po dobu záruky odstraní dovozce nebo autorizovaný servis bezplatně veškeré poruchy výrobků způsobené výrobní závadou nebo vadou materiálu.

Záruku lze uznat pouze pokud se jedná o výrobní nebo konstrukční závadu způsobenou výrobcem.

Do záruky nespádají škody vzniklé:
běžným opotřebením
zásahem neautorizovaného servisu
nevhodným používáním nebo zanedbanou péčí o výrobek
používáním neoriginálního nebo nevhodného příslušenství

Záruku nelze uplatnit pokud:
nebyl předložen originál záručního listu
údaje na výrobku se liší s údaji na záručním listě
nebyl dodržen návod k obsluze a výrobek byl používán pro jiné účely než obvykle

Nebude-li při opravě shledána vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník výrobku.

Typ výrobku:

Ohřívač depilačních vosků

Datum prodeje:

**Razítko a podpis
prodejce:**

Distibutor pro ČR a SK:
European Beauty Distribution, a.s.
Tůrkova 828
149 00 Praha 4